

PEGAMENTO RENO PLUS



ADHESIVOS PARA CERÁMICA Y AZULEJO FORMULADO CON LATEX

PEGAMENTO PLUS RENO es un mortero especialmente elaborado con cemento Pórtland, aditivos químicos y arenas especiales.

USOS

Para la adhesión de cerámica, azulejos, porcelanato de baja absorción, mármol, barro cocido, ladrillo. Tanto interiores como en exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie, hasta que esta quede totalmente libre de polvo, suciedad, pintura, grasas o cualquier otro contaminante.

MEZCLADO

En un recipiente limpio, vierta de 3.6 a 4.0 litros de agua limpia. Gradualmente agregue un saco de 20 kg de **PEGAMENTO RENO PLUS**, mezclándolo paulatinamente hasta obtener una consistencia homogénea. Déjelo reposar 10 minutos. Mezclándolo de nuevo sin agregar más agua al mortero.

GARANTÍA

PEGAMENTO RENO PLUS cumple con la norma **ANSI A-118.4** según pruebas realizadas en un laboratorio Certificado.

PRECAUCIÓN

Este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias.

En caso de quemadura, utilice agua potable para lavar. Consulte a su médico.

Este producto debe almacenarse durante un período máximo de 6 meses, en un lugar completamente seco.

APLICACIÓN

- Usar una llana dentada de acuerdo con el tipo de pieza que desee aplicar. (llanas recomendadas: 5 x 5mm. 8 x 10 mm).
- Limpie la cara de la pieza a instalar.
- Aplique **PEGAMENTO RENO PLUS** con el lado liso de la llana, ejerciendo presión sobre la superficie, enseguida se peina con la parte dentada de la llana.
- No aplique más adhesivo el que pueda cubrir con cerámica en los siguientes 20 minutos.
- Mueva la pieza en dirección contraria al llaneo para asegurar una mejor adhesión.
- Golpee suavemente las piezas con un mazo de hule.
- No tocar, ni transitar sobre las piezas durante las 48 horas posteriores a la aplicación.
- Evite el tránsito pesado por lo menos hasta 7 días después de haber sido instalada.
- Una bolsa de 20 kg de **PEGAMENTO RENO PLUS** cubre de 4 a 4.5 metros cuadrados con una llana de 5 x 5 Mm. y de 6 a 6.5 metros cuadrados con una llana de 8 x 10 mm.
- Limpie las manos, herramientas y el exceso de mortero de las piezas con agua, mientras el material esté húmedo.

