

PEGAMENTO RENO

ADHESIVO PARA CERÁMICA Y AZULEJO



Reno Morteros

PEGAMENTO RENO es un mortero especialmente elaborado con cemento Pórtland, aditivos químicos y arenas especiales.

USOS

Para la adhesión de cerámica, azulejos, piedra, barro cocido y ladrillo. Tanto interiores como en exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la superficie, hasta que esta quede totalmente libre de polvo, suciedad, pintura, grasas o cualquier otro contaminante.

MEZCLADO

En un recipiente limpio, vierta de 3.6 a 4.0 litros de agua limpia.

Gradualmente agregue un saco de 20 kg de PEGAMENTO RENO, mezclándolo paulatinamente hasta obtener una consistencia homogénea. Déjelo reposar 10 minutos.

Mézclelo de nuevo sin agregar más agua al mortero.

PRECAUCIÓN

Este producto puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de quemadura, utilice agua potable para lavar.

Consulte a su médico



DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión .

ASTM C-109

3 días: 125.7 kg/cm²

28 días: 254.8 kg/cm²

PEGAMENTO RENO se debe almacenar durante un período máximo de 6 meses, en un lugar completamente seco.

GARANTÍA

PEGAMENTO RENO cumple con la norma **ANSI A-118.1** según pruebas realizadas en un laboratorio certificado.

APLICACIÓN

- Usar una llana dentada de acuerdo con el tipo de pieza que desee aplicar. (Llanas recomendadas: 5 x 5 mm 8 x 10 mm).
- Limpie la cara de la pieza a instalar.
- Aplique **PEGAMENTO RENO** con el lado liso de la llana, ejerciendo presión sobre la superficie, peine enseguida con la parte dentada de la llana.
- No aplique más adhesivo del que pueda cubrir con cerámica en los siguientes 20 minutos.
- Mueva la pieza en dirección contraria al llaneo para asegurar una mejor adhesión.
- Golpee suavemente las piezas con un mazo de hule.
- No tocar, ni transitar sobre las piezas durante las 48 horas posteriores a la aplicación.
- Evite el tránsito pesado por lo menos hasta 7 días después de haber sido instalada.
- Una bolsa de **PEGAMENTO RENO** de 20 kg, cubre de 4 a 4.5 metros cuadrados con una llana de 5 x 5 mm y de 6 a 6.5 metros cuadrados con una llana de 8 x 10 mm.
- Limpie las manos, herramientas y el exceso de mortero de las piezas con agua, mientras el material esté húmedo.